



Hogyan távolítsunk el kerámia lapokat oldalfalról
és padlóról
(vizesblokk)

BURKOLÁS ELŐKÉSZÍTÉSE - BONTÁS

Turián István | csempeeltávolítás | 2019.

ELŐKÉSZÜLETEK:

A bontást mindig nagy mennyiségű por és törmelék kíséri. A fürdőszobában ez különösen fontos lehet, amennyiben modern vízvezetékek törékeny anyagokból készültek, melyek könnyen megsérülhetnek.

Mielőtt nekilátunk a bontásnak, fel kell készülni:

1. A padlót takarjuk / fedjük le. (amennyiben az nem kerül bontásra)
2. Minden fürdőszobai felszerelést - fürdőkádat, mosdót, stb. - szereljük le!
3. a leszereléseket rendszerint vízszelő végzi, aki gondoskodik a **kiálló vízvezeték csomók lezárásáról**.

Ajánlott a munkafolyamatot „védőfelszereléssel” elvégezni:
védőszemüveg használata, kezeket kesztyűvel, és a lábakat zárt cipővel ellátni.

A bontási munka során következő eszközök használatát javaslom:

- kalapács;
- tapétavágó kés;
- véső vagy vésőgép.

BONTÁSI FOLYAMAT

Két módon lehetséges:

- 1; fentről lefelé haladva kezdjük meg a folyamatot;
A bontáshoz szükségünk van egy vésőre vagy vésőgépre és egy kalapácsra.
Munkafolyamata: Helyezze a vésőt a csempe szélére, és a kalapáccsal üssön rá a vésőre.
- 2; megkeressük a „gyenge pontot”
Munkafolyamata: Megkopogtatjuk a csempét, amikor üregesnek halljuk, a kalapáccsal üssünk rá, majd a véső vagy vésőgép és a kalapács használatával szedjük le.
Miután az első lapot eltávolítottuk, a folyamat többi része könnyebbé válik.

CSEMPE LEVERÉSE UTÁN

Távolítsa el a habarcs vagy ragasztó maradványokat a falról vésővel.

Fontos, hogy teljesen sima felületet kapjunk, mert ekkor lehet csak a burkolási munkálatokat megkezdeni!